Zhone (2427A) kuitupäätelaitteen käyttöohjeet

Päätelaitteen käynnistyminen kestää yleensä muutaman minuutin. Kun päätelaite on käyttövalmis, palaa näytöllä kiinteästi vähintään vihreät CONFIG ja WAN -valot ja STATUS vilkkuu 1-5 sek. Muut valot palavat kuituliittymän tilauksen mukaisesti. Vanhemmassa mallissa on ulkoiset Wifi-antennit.

Merkkivalot:

- **VIDEO (KAAPELI-TV)**
  Kaapeli-TV palvelu on kytketty päälle.

- **WIFI (LANGATON VERKKO)**
  Langaton verkko on käytettävissä. Laitteet voi yhdistää 2.4 GHz:n verkkoon.

- **VOICE (PUHELIN VOIP)**
  Lankapuhelin (VoIP) palvelu on käytettävissä.

- **GE 1-4 (INTERNE)**
  Ethernet-liitäntä kiinteää Internet yhteyttä varten. Yhteys kytketään toimintaan verkkokaapelilla, jossa on RJ-45 liitäntä. Portteihin voi kytkeä 1-4 tietokonetta.

- **CONFIG (KONFIGUROINTI ASETUKSET)**
  Päätelaitteen konfigurointi on kunnossa.

- **WAN**
  Päätelaitteen yhteys runkoverkkoon on kunnossa.

- **ALARM (VIRHETILA)**
  Päätelaitteessa on jotain vikaa.

Takapaneelin kytkennät:

- **POTS 1-2 (PUHELIN VOIP)**
  Lankapuhelin (VoIP) portit puhelin yhteyttä varten. Yhteys kytketään toimintaan käyttämällä puhelinkaapelia, jossa on RJ-11 liitäntä.

- **GE 1-4 (INTERNET)**
  Ethernet-liitäntä kiinteää Internet yhteyttä varten. Yhteys kytketään toimintaan verkkokaapelilla, jossa on RJ-45 liitäntä. Portteihin voi kytkeä 1-4 tietokonetta.

- **VIDEO (KAAPELI-TV)**
  Kaapeli-TV liitäntä. Yhteys kytketään toimintaan antennikaapelilla, jossa on F-liitäntä. Antennikaapelin toinen pää kytketään joko suoraan antennirasiaan tai haaroittimeen.

- **RESET**
  Palauttaa päätelaitteen tehdasasetukset. Tämä toiminto hävittää kaikki aikaisemmin konfiguroidut tiedot päätelaitteesta.

- **PWR JA ON/OFF (VIRTA)**
  Virtajohdon kytkentäpaikka. Viereinen virtakytkin (ON/OFF nappula) pitää olla painettuna alas, jotta päätelaite käynnistyy.

- **KELTAISET MERKIT (KUITU)**
  Kuitukaapelin kytkentäpaikka. Asentaja kytkee kuidun asennuksen yhteydessä päätelaitteeseen. Mikäli kuitua on käsiteltävä myöhemmin, on muistettava, että sitä ei saa taittaa jyrkästi.

Yhteystiedot

Vakka-Suomen Puhelin Oy
Pohjoistullikatu 11, 23500 Uusikaupunki§
www.vsp.fi

VSP Asiakastuki
puh. (02) 8454 709
email: asiakastuki@vsp.fi